



Hvordan bruke Cinderella Classic?



1. Åpne både lokk og sittering. Viften starter automatisk.



2. Sett posen i skålen. Husk å bruke ny pose for hvert besøk.



3. Legg ned sittering. Toalettet er nå klart for bruk. I tilfeller med lite avfall, hell i en kopp vann slik at posen får nok vekt til å falle ned.



4. Lukk igjen lokket og trykk på startknappen. Når gul lampe tennes starter forbrenningen. Toalettet er nå klart til bruk igjen.